

# 7 脈輪激活器

## 7 Chakra Activator

產品使用手冊  
User Manual



Version 1.0  
Date 2022-06-16

使用產品前請詳細閱讀使用手冊

# 目錄

	頁數
1. 一般說明	
1.1 產品特點和用途	2
1.2 保固及維修	3
1.3 注意事項	3
1.4 保養	4
1.5 產品包括	4
2. 技術資料	
2.1 規格	5
2.2 概述和功能	5
3. 安裝和操作說明	
3.1 使用設定	6
3.2 操作	7
3.3 充電設置	11
4. 故障診斷	12



## 1. 一般說明

### 1.1 產品特點和用途

感謝您使用光之工作坊曼陀羅系列產品。本產品已通過原廠品管檢查，並確保在出廠前狀況良好。

7 脈輪激活器的設計是一種高效和快速作用的設備，用於構建特定區域並使人的能量和情緒狀態正常化。除了 7 種脈輪頻率、色光和聲音用來平衡每個脈輪，結合了元素激活器的三個頻段（48.5 kHz、171 kHz 和 998 Hz）和光譜的紅、綠、藍色的光流。它的功能如下：

- 激活身體的所有脈輪和清潔氣場以達到平衡。
- 從地球宇宙的自然能量和精神領域激活和傳遞強大的能量振動，使每個人都能獲得這些高質量的能量。
- 刺激皮膚以達到美容效果。可以直接使用激活器照射肌膚，或是塗抹植物性美容霜或美容油後使用。
- 刺激皮膚的反射區來改善生活品質和延壽。可以直接使用激活器照射，或是塗抹植物性美容霜或美容油後使用。
- 激活液體介質（飲料、液體食品、乳膏、油品等）。

**7 脈輪激活器**是功能強大的設備，適合在家中、運動、和美容時使用。

## 1.2 保固及維修

產品都經過品管檢查，若產品發生故障，請於第一時間聯繫客服，我們將聯繫原廠替您作產品維修或更換服務，產品運費取決於原廠保固標準。保固期從出貨日起計算，為期 12 個月。

拆解產品不在保固範圍。本公司保留更換產品部件或修理產品的權利。產品保固不適用於因誤用或疏忽而導致的損壞，本公司對於間接損壞或產品用於非預期用途之損壞概不負責，上述損害之維修費用需由使用者全額負擔。

保固詳情請參閱本公司官網之保固條款。本公司保留產品保固條款修改權利，有任何保固服務內容事項變更，將以本公司網站公告為準，不另行通知。其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

## 1.3 注意事項

1. 收到產品時，請先檢查是否有壞損或故障情況。若發現任何問題時，請勿使用本產品，並立即聯繫本公司。
2. 在任何情況下，請勿拆解或改裝產品。
3. 雨天時，請勿在室外使用本產品。
4. 請將產品放置於通風良好的地方。
5. 請保持產品乾燥，避免在濕度高、高溫或灰塵多的地方使用本產品。
6. 眼睛請勿直視燈光，避免傷害。
7. 清潔產品或不使用時，請先斷開電源。

## 1.4 如何保養

1. 請使用軟布清潔，也可以使用濕紙巾擦拭。
2. 為了確保產品內的零件正常運作，請保持產品清潔。

## 1.5 產品內容

1. 7 脈輪激活器 x1
2. 7 脈輪激活器蓋子 x1
3. 和諧圖騰玻璃盤 x1
4. USB Type-C 電源線 x1
5. 充電器 5V 2.4A x1



## 2. 技術資料

### 2.1 規格

規格	資料
輸入電壓：	DC 5V / 2A
頻率	48.6 kHz、171 kHz和 998 Hz
運作環境：	室內 (10°C — 35°C) 可連續運作 6 小時
外殼顏色：	白色/金色
材質：	塑料 ABS + 樹脂 + 玻璃
充電接口	USB Type-C
電池類型	內置 3.7V 1000mAh 聚合物電池
光 Led	RGBUV 18W
紅色波長	220-225nm
綠色波長	520-525nm
藍色波長	460-465nm
紫外波長	400-430nm
尺寸：	長寬 = 90.24 mm、高 = 26.35 mm
總重量：	91g

### 2.2 概述和功能

#### 元素激活器





### 3. 安裝和操作說明

#### 3.1 設置

1. 將和諧環球玻璃盤放在 7 脈輪激活器蓋子的頂部。





2. 將蓋子放在 7 脈輪激活器主體上，將 USB 孔和音量鍵保持如圖所示的位置



### 3.2 操作

1. 要打開設備，請按住開機 / 關機按鈕



2. 等待幾秒鐘讓設備初始化。閃爍的 LED 橘光表示設備已準備就緒。

3. 欲更改程式，請按開關按鈕 1 次。共有 9 個程式可切換，每按一次會切換到下一個程式。

程序 1：第一脈輪（紅色）



程序 2：第二脈輪（橙色）



程序 3：第三脈輪（黃色）



光之工作坊

程序 4：第四脈輪（綠色）



程序 5：第五脈輪（藍色）



程序 6：第六脈輪（靛藍色）



程序 7：第七脈輪（紫色）



程序 8：第一脈輪到第七脈輪。

程序 9：元素激活器的頻率。



3. 如要關閉設備，請按住開機 / 關機按鈕幾秒鐘 (長按)。

### 3.3 充電設置

1. 若要為儀器充電，請將充電電線插入充電插座，然後將充電電線的另一端 (USB 頭) 連接至電源適配器，行動電源 (充電寶) 或電腦。



2. 插入充電電線時，電池指示燈將會顯示。

紅 = 電池還未滿/正在充電

綠 = 電池已滿



#### 4.故障診斷

故障	故障排除法
插入移動電源時，光的閃爍異常或不同	由於 7 脈輪激活器的電源需求很少，因此其汲取功率可能無法成功觸發移動電源釋放全部電量。可以嘗試將手機充電線插入另一個移動電源的 USB 埠為手機充電，使移動電源釋放全部電量。

若有任何疑問，歡迎聯繫我們 Light Workshop

- 官網：[lovelight777.com](http://lovelight777.com)
- 粉專：[facebook.com/lovelightworkshop](https://facebook.com/lovelightworkshop)
- 信箱：[lovelight777888@gmail.com](mailto:lovelight777888@gmail.com)